

Table des matières

Achat	3
Inventaire	3
Raccordement au réseau	4
Mise au rebut	4

Public : directeurs d'EPN, de laboratoires, d'équipe ;
personnels opérant des serveurs

Matériel

Achat

Les contacts des fournisseurs sont sur la page [Achats, marchés](#).

Les serveurs achetés pour le Cnam doivent disposer :

- d'une carte iDRAC ou iLO avec un port réseau dédié (100Base-T ou 1000Base-T, prise RJ45)
- de deux alimentations
- de deux interfaces réseau (cuivre 1 GbE ou optique 10 GbE)
- d'un kit de mise en rack

Pour le raccordement au réseau et l'hébergement (voir [Hébergement](#)), se signaler auprès de la DSI — avant l'achat — pour :

- préciser le besoin et les cas d'usages
- étudier les possibilités d'hébergement
- vérifier l'adéquation entre le matériel et les facilités offertes par les salles serveurs
- spécifier les modules optiques à prévoir le cas échéant

Inventaire



Règle : il est indispensable de disposer d'un inventaire à jour du matériel, les règles en vigueur pour les postes de travail s'appliquent tout autant aux serveurs et autres stations de calcul.

On inventorie les équipements par leur numéro de série, cf. [Trouver le numéro de série de son ordinateur](#).



Règle : Tout équipement hébergé par la DSI doit disposer d'une étiquette d'inventaire.

Raccordement au réseau

Contacter urdc@cnam.fr pour le raccordement au réseau, le nommage DNS et le filtrage.

Mise au rebut

Outre les indications données [sur la mise au rebut d'équipements](#), voir [les recommandations de l'ANSSI pour le reconditionnement des ordinateurs](#).

From:
<https://assistancedsi.cnam.fr/> - **Assistance DSI**

Permanent link:
<https://assistancedsi.cnam.fr/srv/hard>

Last update: **2024/11/09 20:42**

